



Instrukcja opisuje czynności jakie należy wykonać podczas wymiany tulei dyferencjału **00082043** za pomocą ściągacza **TED99705** w samochodzie **BMW E46**.



- 1  Ściągamy wydech z tylnego wieszaka i go podpieramy.
- 2  Ściągamy osłonę termiczną nad wydechem.
- 3  Odkręcamy śruby na obejmach poduszek stabilizatora.
- 4  Odkręcamy półosie od dyferencjału.
- 5  Odkręcamy tylny aluminiowy wspornik dyferencjału.
- 6  Odkręcamy wał od dyferencjału.
- 7  Podpieramy dyferencjał.
- 8  Odkręcamy śrubę na tylnej tulei dyferencjału.

- 9  Odkręcamy dwie śruby na przednich tulejach dyferencjału i demontujemy dyferencjał.
- 10  Tuleja którą będziemy wymieniać.
- 11  Zakładamy ściągacz.
- 12  Wyprasowujemy zużyta tuleję.
- 13  Przed montażem nowej tulei czyszcimy i smarujemy gniazdo.
- 14  Zakładamy ściągacz wraz z nową tuleją, pamiętamy o odpowiednim umieszczeniu jej w gnieździe, tuleja nie jest symetryczna.
- 15  Wprasowujemy tuleję i demontujemy ściągacz, prawidłowo wprasowana tuleja.



Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>



Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.