



SPOSÓB MONTAŻU I DEMONTAŻU TULEI METAL-GUMA-METAL Z WKŁADEM

PRZED DEMONTAŻEM	DEMONTAŻ		PRAWIDŁOWO ZDEMONTOWANY ELEMENT ROZCINAMY

MONTAŻ:

<p>1</p> <p>WPRASOWUJEMY NOWY WKŁAD ZA POMOCĄ PRASY. SMARUJEMY DOŁĄCZONĄ WAZELINĄ WSKAZANE MIEJSCA</p>	<p>2</p> <p>PRAWIDŁOWO WPRASOWANY NOWY WKŁAD TEDGUM®</p>	<p>3</p> <p>OBRACAMY ELEMENT</p> <p>PRZYGOTOWUJEMY, STARY WKŁAD WEWNĘTRZNY</p>
<p>4</p> <p>DOCISKAMY PRASĄ WSZYSTKIE ELEMENTY</p>	<p>5</p> <p>PROCES WPRASOWYWANIA STAREGO WKŁADU WEWNĘTRZNEGO</p>	<p>6</p> <p>PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONY MONTAŻ</p>